

Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH Schienennetz-Benutzungsbedingungen (SNB DVE (AT))

Anhang 2

Nutzungsrelevante Regelwerke für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur Dessau-Wörlitz der DVE durch öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen

Vorschrift /Regelwerk	Bemerkungen
Eisenbahn-Bau- und Be- triebsordnung (EBO)	
Sammlung betrieblicher Regelwerke DVE (SbV- DVE)	Berichtigung 15, gültig ab 10.03.2023
Signalbuch (Ril 301)	Aktualisierung 11, Stand: 13.12.2020
Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisen- bahnen (FV-NE)	Bekanntgabe 21, gültig bei DVE ab 17.03.2022
Gefahrgutverordnung für Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt	
(GGVSEB)	
Unfallverhütungsvorschriften der BG-Bahnen (UVV bzw. VBG)	Insbesondere DGUV 214-089
Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (Buvo-NE)	Ausgabe 2010
Vorschrift für die Sicherung der Bahnübergänge bei NE-Bahnen (BÜV-NE),	Für die in der BÜV-NE nicht geklärten oder nicht dem Stand der Technik entsprechenden Aussagen und Probleme kommt die DS 815 der DB Netz AG zur Anwendung
Richtlinie für die Montage und Instandhaltung von Signalanlagen bei NE- Bahnen (Sig Rmi-NE)	Die allgemeinen Bemerkungen, Prüfpflichten und Prüffristen kommen zur Anwendung. Die technischen Beschreibungen, Wartungsvorgaben der Hersteller sind einzuhalten, wenn in Einzelfällen nicht in Sig-Rmi-NE geregelt.
Oberbau-Richtlinien für NE-Bahnen (Obri-NE)	
Eisenbahnfahrzeug- Führerschein-Richtlinie (VDV-Schrift 753)	
Richtlinie über die Anforderungen an die Befähigung von Mitarbeitern im Betriebsdienst bei NE-Bahnen (VDV-Schrift 754)	
Streckenkenntnisrichtlinie (VDV-Schrift 755)	
Bremsen im Betrieb bedie- nen und prüfen (VDV-Schrift 757)	VDV-Schrift 757 ist im Fachteil B wortgleich mit Ril 915.01 der DB AG Aktualisierung 10, 11.12.2022

Stand: 10.03.2023